



863 Valley View Road, Eighty Four, PA 15330

724-941-9701

www.skcinc.com

**Li-Ion Battery Pack
for AirChek[®] TOUCH, Essential,
Essential+, and Connect Sample Pumps
Cat. No. P75718A
Operating Instructions**

Replacing the Battery

1. Turn pump off using power on/off button.
2. Use 2.5-mm hex drive to loosen the two screws on bottom of battery pack.
3. Pull battery pack away from pump case.
4. To install battery, align it with bottom of pump case and press two parts together until snug. Tighten the two battery screws.
5. Dispose of old battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

Remplacement de la Batterie

1. Éteindre la pompe à l'aide du commutateur Marche/Arrêt.
2. À l'aide d'une clé hexagonale (clé Allen) de 2,5 mm, desserrer les deux vis situées au bas du bloc-batterie.
3. Tirer le bloc-batterie pour l'éloigner du boîtier de la pompe.
4. Pour installer la batterie, aligner le bloc-batterie avec la partie inférieure du boîtier de la pompe et presser les deux parties ensemble jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées. Serrer les deux vis du bloc-batterie.
5. Éliminez l'ancienne batterie rapidement. Tenez-la hors de portée des enfants. Ne la démontez pas et ne la jetez pas au feu.

Warnings and Cautions

Warnings:

- Substitution of components may impair intrinsic safety.
- To prevent ignition of hazardous atmosphere, do not charge/change batteries in hazardous areas.
- Use only SKC charging cradles P/Ns 220-900, 220-800 or 220-850.
- Maximum charge input voltage $U_m=12V$.

Avertissements:

- La substitution de composants peut compromettre la Sécurité Intrinsèque.
- Afin de prévenir l'inflammation d'atmosphères dangereuses, ne pas charger ni remplacer la batterie dans un emplacement dangereux.
- Utiliser uniquement les berceaux de charge SKC, numéro de pièce 220-900, 220-800 ou 220-850.
- Tension d'entrée de charge maximale $U_m=12V$.

Cautions:

- The battery used in this device may present a risk of burns, fire or explosion when heated above 212 F (100 C) or incinerated.
- Keep battery out of reach of children and in original package until ready to use.
- Dispose of used batteries promptly according to local recycling or waste regulations.
- Replace battery with SKC Unlisted Component Battery Pack Model P75718 or P75718A only. Use of another battery may present a risk of fire or explosion.
- Failure to follow warnings, notes, and cautions voids any warranty.

Mises en garde:

- La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion lorsqu'elle est chauffée à plus de 212 °F (100 °C) ou incinérée.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants et dans son emballage d'origine jusqu'au moment de son utilisation.
- Éliminez les batteries usagées rapidement conformément aux réglementations locales en matière de recyclage ou d'élimination des déchets. Remplacer la batterie uniquement par le bloc-batterie composant non répertorié SKC, modèle P75718 ou P75718A. L'utilisation d'une autre batterie peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.
- Le non-respect des avertissements, des remarques et des mises en garde annule toute garantie.

SKC Limited Warranty and Return Policy

SKC products are subject to the SKC Limited Warranty and Return Policy, which provides SKC's sole liability and the buyer's exclusive remedy. To view the complete SKC Limited Warranty and Return Policy, go to www.skcinc.com/warranty-information.